

Drift og Vedligeholdelse!

Dansand® Sandkassesand 38V udlægges iht. tabel 1

Det anbefales, at der etableres en plan for kontrol og vedligeholdelse af Dansand® Sandkassesand 38V.

Sundhedsstyrelsen anbefaler at sandet udskiftes minimum en gang om året.

Sandkassen bør placeres på et veldrænet underlag, så regnvandet ledes væk fra sandet. Desuden er det altid en god idé at overdække sandkassen når den ikke benyttes. Alle former for urenheder skal straks fjernes. F.eks. løvfald, grene, sten, jord og glasskår.

Der skal som minimum rives og genfyldes løbende.

Tabel 1 – Dansand® Sandkassesand 38V – Certifikat nr. G052-02

Anbefalet lagtykkelse	200 - 300 mm
-----------------------	--------------